



Conseils d'utilisations

Coffre congélateur Liebherr GTE 3700-3702-5000

1. Il est formellement interdit de stocker de la nourriture non emballée et des boissons dans un même appareil.
2. Les denrées congelées stockées dans cet appareil doivent être emballées.
3. Cet appareil est destiné à conserver les crèmes glacées et les denrées alimentaires déjà congelées. Ne pas remplir le congélateur coffre au-delà du repère situé à l'intérieur de la cuve.
4. Afin d'obtenir le meilleur rendement avec ce type d'appareil il est fortement recommandé de suivre les conseils ci-dessous :
 - a. Laissez un espace suffisant (au moins 20 cm) entre la grille d'évacuation sur le côté et la paroi afin d'assurer une bonne ventilation de l'appareil.
 - b. Ne JAMAIS raccorder l'appareil à une multiprise
 - c. Les portes de l'appareil ne sont pas destinées à supporter des objets lourds. Cela comporte le risque de casser les portes et d'affecter le rendement de l'appareil. Tout dégât constaté sur l'appareil au retour de location sera facturé en sus.
5. Informations techniques :
 - a. Volume utile total : 329 l
 - b. Consommation électrique : 1,644 kWh/24 Hrs
 - c. Plage de température : -10°C jusqu'à -24°C
 - d. Poids net : 52 kg
 - e. Niveau sonore : 42 dB
 - f. Réfrigérant : R 600a
 - g. Raccordement : 50 Hz / 220–240 V / 1,5 A / 160 W
 - h. Dimensions : H x L x P 907 x 1171 x 666 mm